

# Датчики расхода SFE...

Система обозначений

SFE 3 - F 100 - L - W Q6 - 2P B - K1

Тип	
SFE	Датчик/Расхода/Электронный

Конструкция	
1	Со встроенным поворотным цифровым дисплеем
3	Со встроенным цифровым дисплеем
T	Измеритель расхода без дисплея
V	Подключаемый цифровой дисплей

Направление потока	
F	В одном направлении
R	В двух направлениях

Диапазон измерения расхода [л/мин.]	
В одном направлении	
005	0,05 ... 0,5
010	0,1 ... 1
050	0,5 ... 5
100	1 ... 10
500	5 ... 50
10	1 ... 10
200	10 ... 200
В двух направлениях	
0005	-0,05 ... +0,05
0010	-0,1 ... +0,1
0050	-0,5 ... 0,5
0100	-1 ... +1
0500	-5 ... +5
1000	-10 ... +10

Калибровка	
L	Воздух

Монтаж	
W	На стене или плоскости
H	На DIN-рейке

Подключение шланга	
Q4	Штуцер QS-4
Q6	Штуцер QS-6
18	Внутренняя резьба G1/8

Переключение на выходе	
2P	2хPNP
2N	2хNPN

Аналоговый выход	
B	1 ... 5 В
D	3 ± 2 В
I	4...20 мА
U	0 ... 10 В

Электрическое присоединение	
K1, K3	Кабель длиной 1 м, 3 м
M12	Штекер M12, 5-полюсный